

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Dúvidas?
Entre em
contato com
a Philips

Pi3100W2/78



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Informações importantes de segurança	3		
	Segurança	3		
	Conformidade	3		
	Cuidados com o meio ambiente	3		
	Aviso	4		
	Oferta por escrito	4		
2	Seu novo tablet	5		
	Conteúdo da caixa	5		
	Arquivos incluídos no player	5		
	Visão geral	5		
	Controles	5		
	Tela inicial	6		
3	Primeiros passos	7		
	Carregamento	7		
	Conserve energia da bateria	7		
	Ligar ou desligar o player	7		
4	Noções básicas	8		
	Encontre aplicativos	8		
	Utilize a tela	8		
	Ative ou desative a rotação da tela	8		
	Bloquear/desbloquear a tela	9		
	Personalizar a tela inicial	9		
	Adicionar ícones de aplicativos e widget	9		
	Excluir itens	10		
	Redistribuir itens	10		
	Adicionar papéis de parede	10		
	Entrada de texto	10		
	Selecionar métodos de entrada	10		
	Inserir texto	10		
	Usar o teclado Android	10		
	Editar texto	11		
5	Conexões	13		
	Conectar à Internet	13		
	Conectar seu PC	13		
	Usar um cartão Micro SD	14		
	Mover aplicativos para o cartão SD	14		
	Conectar a uma HDTV	14		
6	Aplicativos	16		
	Instalar aplicativos	16		
	Play Store	16		
	Outras fontes	16		
	Gerenciar aplicativos	16		
7	Navegador	18		
	Adicionar um marcador	18		
8	Email	19		
	Configurar sua conta de email	19		
	Selecionar as configurações da conta	19		
	Verificar suas mensagens de email	20		
	Escrever mensagens de email	20		
	Organizar mensagens de email	20		
9	Peças	22		
	Câmera	22		
	Tirar fotos ou gravar vídeos	22		
	Calendário	22		
	Alarme	23		
	Calculadora	23		
10	Usar o dispositivo em redes corporativas	25		
	Instalar credenciais seguras	25		
	Configurar sua conta no Microsoft Exchange	25		
	Adicionar VPN	25		
11	Configurações	27		
	REDES E DISPOSITIVOS SEM FIO	27		
	Wi-Fi	27		
	Modo avião	27		
	Configurações da VPN	27		
	DISPOSITIVO	27		
	HDMI	27		
	Som	27		
	Tela	28		
	Armazenamento	28		

Pilha	28
Aplicativos	28
Serviços de localização	28
Segurança	28
Bloqueio de tela	28
Senhas visíveis	29
Administradores de dispositivo	29
Fontes desconhecidas	29
Idioma e entrada	29
Idioma	29
Dicionário pessoal	29
Pesquisa por voz	29
Saída de texto para fala	29
reinicia	30
CONTAS	30
Data e hora	30
Configuração automática	30
Configuração manual	30
Acessibilidade	30
Auto-rotate screen (Girar tela automaticamente)	30
Sobre o tablet	30
System updates (Atualizações do sistema)	31
Status e informações sobre o dispositivo	31

12 Verificar atualizações de firmware 33

Atualizar o firmware online	33
-----------------------------	----

13 Dados técnicos 34

Requisitos de sistema do PC	35
-----------------------------	----

Precisa de ajuda?

Visite

www.philips.com/welcome

e acesse um conjunto completo de materiais de suporte, como manual do usuário, as últimas atualizações de software e respostas para perguntas freqüentes.

1 Informações importantes de segurança

Segurança

Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.

Use somente as fontes de energia listadas no manual do usuário.

Evite que o produto seja exposto a respingos. Não coloque sobre o produto nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos ou velas acesas).

As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

Se o plugue do adaptador de conexão direta for usado como dispositivo de desconexão, ele deverá permanecer ligado o tempo todo.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

Conformidade



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte traseira do aparelho.

Cuidados com o meio ambiente

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados se forem reutilizados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, pilhas descarregadas e equipamentos velhos.



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos.


Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional. O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana. Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Sempre leve o produto a um profissional para remover a bateria interna.

Oferta por escrito

Por meio deste documento, a Philips Electronics Hong Kong Ltd dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código de fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças.

Esta oferta é válida por até 3 anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receber esta informação. Para obter o código de fonte, envie um email para open.source@philips.com. Se preferir não entrar em contato por email ou caso não receba a confirmação do recebimento em até uma semana após o envio do email, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Caso não receba a confirmação da sua carta no tempo apropriado, envie um email para o endereço acima.


Este produto é parcialmente baseado em software de fonte aberta. O texto de licença e a confirmação podem ser recuperados do dispositivo em  > Sobre o tablet > Informações legais.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou a suas respectivas proprietárias. A Philips se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

2 Seu novo tablet

Conteúdo da caixa

Verifique se você recebeu os seguintes itens:
Pi3100W2/78




Adaptador USB




Cabo USB



Guia de início rápido



Folheto de garantia e segurança.



Nota

- As imagens servem apenas como referência. A Philips se reserva o direito de alterar a cor/design sem notificação prévia.


Arquivos incluídos no player

Os seguintes arquivos estão incluídos no
Pi3100W2/78:

- Manual do usuário

Visão geral

Controles



- Botão Liga/desliga/Bloquear**
 - Manter pressionado: ligar/desligar o dispositivo.
 - Pressionar: bloquear/desbloquear a tela; Para desbloquear a tela, arraste também o controle para um ícone.
- Lente frontal da câmera**
- + , -**
 - Pressione para aumentar/diminuir o volume.
 - Pressione e segure para aumentar/diminuir rapidamente.
- MIC**
 - Microfone
- 🎧**
 - Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
- MINI HDMI**
 - conector para saída de áudio/vídeo a um televisor de alta definição (HDTV)
- 🔌**

- conector USB para transferência de dados e carga de energia

⑧ MICRO SD

- Slot para cartão Micro SD

⑨ RESET

- Pressione o orifício usando a ponta de uma caneta esferográfica quando a tela não responder ao pressionamento dos botões.

⑩ Alto-falante

- Arraste a barra para baixo para ver os detalhes e selecionar opções de configuração.

Tela inicial



① Navegador: navegar por páginas da Web.

APLICAÇÕES/WIDGETS: lista todos os aplicativos ou widgets.

Configurações: personaliza as configurações do **Pi3100W2/78**.

② : toque para retornar à tela inicial.

: retorna um nível.

: exibe aplicativos recentes que você acessou.

(Para alguns aplicativos): veja o menu de opções.

③ Google Search

- : utilize a caixa rápida de pesquisa para procurar em **Pi3100W2/78** ou na Web.

④ Notificações, tempo, status da configuração


3 Primeiros passos

Carregamento

Pi3100W2/78 tem uma bateria incorporada que pode ser carregada pelo conector USB do adaptador fornecido.

Na primeira vez em que você utilizar o Pi3100W2/78, carregue o Pi3100W2/78 por mais de oito horas.

- Ao utilizar o cabo USB, conecte o Pi3100W2/78 ao adaptador USB fornecido.



Nota

- Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A duração da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.

Conserve energia da bateria

- Para poupar energia da bateria e aumentar o tempo de reprodução, faça o seguinte:

Use o modo de espera

Depois de selecionada a duração, o Pi3100W2/78 entra em modo de espera, e os indicadores da tela se apagam automaticamente.

Para conservar a energia da bateria, faça o seguinte:

- Acesse **Tela > Espera** para definir o temporizador de desligamento da tela como um valor mais baixo.
- Para desativar o Wi-Fi durante o modo de espera,

① Acesse **Wi-Fi**.

② Na barra superior, selecione **Avançado > Manter Wi-Fi ativado durante a espera. Selecione Nunca.**





Ligar ou desligar o player

Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga/bloquear até o dispositivo ser ligado ou desligado.

4 Noções básicas

Encontre aplicativos

Navegue pela tela inicial para localizar um aplicativo:

- Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma página.
- Como alternativa, toque em  para abrir a lista de aplicativos. Deslize o dedo para a esquerda/direita para passar pela lista.
- Utilize os botões de navegação  /  para trocar as telas. Toque em  para ir aos aplicativos que você acessou recentemente.



Dica

- No **Pi3100W2/78**, você pode instalar aplicativos da **Play Store** ou outras fontes.



Play Store:

- Baixe aplicativos, jogos e outros.



Play Music:

- Toque músicas que você armazena no **Pi3100W2/78**.



Galeria:

- Exiba imagens e vídeos armazenados ou produzidos no **Pi3100W2/78**.



Câmera:

- Tire fotos ou grave vídeos.



Estúdio de filmagem

- Edite clipes de vídeo.



HDMISwitch:

- Selecione as opções de saída HDMI para seu **Pi3100W2/78**. Selecione uma resolução compatível com a sua TV.



Navegador:

- Navegue por páginas da Web.



Google Search:

- Pesquise no **Pi3100W2/78** ou na Web.



Pesquisa por voz



Downloads:

- Veja a lista de downloads da Web.



Configurações:

- Personalize as configurações do **Pi3100W2/78**



ES File Explorer:

- Acesse as pastas/arquivos no **Pi3100W2/78**, instale aplicativos e gerencie arquivos.



- **E-mail:** Configure sua conta de e-mail no **Pi3100W2/78**.



Calendário:

- Adicione eventos e defina lembretes.



Relógio:

- Ajuste o relógio do alarme.



Calculadora



Utilize a tela

Ative ou desative a rotação da tela

1

Arraste a barra superior para baixo.




- 2 No menu suspenso, toque em  /  para ativar ou desativar a rotação da tela.

Bloquear/desbloquear a tela

Ao bloquear a tela, você pode bloquear todos os controles de toque na tela. Dessa forma, operações indesejadas não são executadas.

Bloqueio automático



Após um período de tempo, a tela escurece e é bloqueada automaticamente. Para definir a duração, acesse  > **Tela** > **Tempo limite da tela**.

Para bloquear a tela manualmente

- Pressione o botão liga/desliga/bloquear.

Para desbloquear a tela



- 1 Se for necessário, pressione o botão liga/desliga/bloquear para exibir a trava.
- 2 Arraste a trava até um ícone.




Personalizar a tela inicial

Para acessar funções rapidamente da tela inicial, você pode adicionar e redistribuir itens.

Adicionar ícones de aplicativos e widget


- 1 Deslize o dedo para esquerda/para direita na tela para selecionar uma página.
 - Se necessário, toque em  para retornar à tela inicial.
 - Verifique se a página não está cheia.
 - Toque em . Toque em **APLICATIVOS** ou **WIDGET** para abrir a lista de aplicativos ou widgets.



- 2 Toque e segure um ícone ou widget até a página ser exibida.
 - ↳ O ícone ou widget é adicionado à página selecionada.

Excluir itens

- 1 Mantenha um item pressionado até desbloqueá-lo.
- 2 Arraste o item para ✕.



Redistribuir itens

- 1 Mantenha um item pressionado até desbloqueá-lo.
- 2 Arraste o item até um espaço na página.
- 3 Solte o item.
 - ↳ O item é movido para o espaço destinado.

Adicionar papéis de parede


- 1 Na tela inicial, acesse > Tela > Papel de parede.
- 2 Selecione suas opções.

Entrada de texto

Com o teclado na tela, você pode digitar texto em vários idiomas.

Selecionar métodos de entrada

- 1 Na tela inicial, selecione **Configurações** > **Idioma e entrada**.
- 2 Selecione seus métodos de entrada:
 - Teclado do Android:** para vários idiomas, exceto japonês e chinês
 - Reconhecimento de voz do Google:** para a entrada de texto por voz
 - Japanese IME:** para entrada no idioma japonês
 - Google PinYin:** para entrada em chinês (PinYin) e em inglês
- 3 Para selecionar suas opções de entrada, toque em ao lado do método de entrada.



Inserir texto

- 1 Toque na caixa de texto para apresentar o teclado na tela.
- 2 Toque nas teclas para inserir o texto.

Para excluir a entrada antes do cursor:

 - Selecione .


Para ir para a próxima linha,

 - Selecione .

Usar o teclado Android


Selecione as definições do teclado ou idiomas de entrada

- No teclado na tela, toque em .



Alternar entre os idiomas de entrada selecionados

- 1 Adicione à lista de opções os idiomas que você frequentemente usa.
 - ① No teclado na tela, toque em 𐄇 >Idiomas de entrada.
 - ② Toque na caixa de seleção para selecionar os idiomas.
- 2 No teclado da tela, toque e segure 𐄇 para selecionar um idioma.



Alternar entre letras e números/símbolos

- Toque em ?123 ou em ABC.



Dica

- No teclado numérico/de símbolos, toque em 𐄇 para alternar entre números/símbolos e mais opções de símbolo.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas

- Toque em 𐄇 repetidamente para alternar entre 𐄇 e 𐄈.
 - 𐄇 : a próxima letra que você digitar estará em caixa alta.


𐄈 : todas as letras que você digitar estarão em caixa baixa.

Para trocar o modo de entrada de todas as letras maiúsculas,

- 1 Mantenha pressionado 𐄇 ou 𐄈.
 - ↳ O botão muda para azul.
- 2 Quando um clique for emitido, solte o botão.
 - ↳ 𐄇 é exibido.
 - ↳ Todas as letras que você digitar estarão em maiúsculo.

Trocar para outras opções num botão

- Mantenha pressionado o botão marcado com um símbolo no canto inferior/superior direito.
 - ↳ Uma tela pop-up é exibida.




Editar texto

Você pode recortar, copiar e colar o texto inserido.

Copiar ou colar o texto selecionado


- 1 Toque e segure o texto até a tela pop-up ser exibida.
 - ↳ A palavra atual é selecionada, com marcas para posições de início e fim.
- 2 Arraste as marcas para selecionar ou mudar as posições de início/fim.
 - Toque em **Select all** (Selecionar tudo) para selecionar todo o texto.



- 3 Toque em **Copy** (Copiar) ou **Cut** (Recortar).
 - ↳ O texto selecionado é copiado ou recortado.

Colar o texto selecionado

- 1 Coloque o cursor em uma posição.
- 2 Toque e segure a posição até a tela pop-up ser exibida.
 - ↳ Na tela pop-up, a opção **Paste** (Colar) é exibida.
 - ↳ Toque em **Paste** (Colar). O texto é colado na posição selecionada.




5 Conexões


Conectar à Internet

Conecte o **Pi3100W2/78** a um roteador wireless (Ponto de acesso). Você pode conectar o **Pi3100W2/78** à rede que cobre a área do roteador.

Para conectar-se à Internet, verifique se o roteador está conectado diretamente à Internet e se não é necessária a discagem no computador.



- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações** > **Wi-Fi**.
- 2 Selecione a opção para ativar a função de Wi-Fi.
↳ Você encontrará uma lista de redes Wi-Fi que estão ao alcance.




- 3 Conectar o **Pi3100W2/78** a uma rede:
 - ① Toque para selecionar uma rede.
 - ② Na tela pop-up, digite a senha da rede.
↳ aparece na barra de status quando a conexão Wi-Fi é concluída com êxito.
↳ Quando o **Pi3100W2/78** for ligado novamente, **Pi3100W2/78** será conectado automaticamente à rede a qual estava conectado.

Nota

- Se a filtragem de endereço MAC estiver ativada no roteador, adicione o endereço MAC do **Pi3100W2/78** à lista de dispositivos que podem acessar a rede. Para encontrar o endereço Wi-Fi MAC, acesse **Configurações** > **Sobre o tablet** > **Status** na tela inicial.
- Para atualizar a lista de redes, selecione > **Procurar** no canto superior direito da tela.
- Caso você tenha desativado a transmissão do SSID (Service Set Identifier, Identificador de conjunto de serviços) ou ocultado o SSID do roteador, insira manualmente o SSID ou o nome público da rede. Acesse **Configurações** > **Wi-Fi**. Na barra superior, selecione **+**.
- Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuração Dinâmica do Host) estiver indisponível ou desativado no roteador, insira manualmente o endereço IP do **Pi3100W2/78**.

Conectar seu PC

Conecte o **Pi3100W2/78** a um PC usando o cabo USB.





② Ative o armazenamento em massa USB.

Faça o seguinte para transferir aplicativos ou arquivos de mídia do seu PC para o **Pi3100W2/78**, o armazenamento interno ou cartão SD:

- No Windows Explorer, arraste e solte aplicativos ou arquivos de mídia do seu PC para o **Pi3100W2/78**.


① Arraste para baixo a barra superior para selecionar Armazenamento em massa como o modo de conexão USB.



- Como alternativa, transfira os arquivos de mídia para o **Pi3100W2/78** por um software de gerenciamento de arquivos, tal como **Windows Media Player 11**. Arraste para baixo a barra superior para selecionar **Dispositivo de mídia (MTP)** como o modo de conexão USB.


Dica

- Você também pode selecionar o modo de conexão do computador USB em **Configurações > Armazenamento**. Na barra superior, toque em **Conexão do computador USB**, e, em seguida, selecione **Armazenamento em massa** ou **Dispositivo de mídia (MTP)**.



Usar um cartão Micro SD

Insira um cartão Micro SD (até 32 GB) no **Pi3100W2/78**. Você pode expandir o tamanho da memória do **Pi3100W2/78**.




Mover aplicativos para o cartão SD

Mova alguns arquivos do armazenamento interno para o cartão SD. Você pode expandir o armazenamento interno do Pi3100W2/78.

Conectar a uma HDTV



Conecte o **Pi3100W2/78** a uma TV de alta definição (HDTV). Na HDTV, é possível ver fotos e gravar em vídeo essa reprodução no **Pi3100W2/78**.

- 1 No **Pi3100W2/78**,
 - ① Conecte um cabo HDMI (vendido separadamente) a:
 - tomada **MINI HDMI** no **Pi3100W2/78**,
 - e
 - soquete de entrada **HDMI** na TV.



- ② Verifique se a saída HDMI está ligada:
 - Toque em **Configurações** > **HDMI**.
 - Habilite **Ligar automaticamente**.

- 2 Na TV, alterne para a fonte de entrada do **Pi3100W2/78**:
 - No controle remoto da TV, use o botão de fonte para selecionar o conector de entrada com o **Pi3100W2/78**.



- 3 No **Pi3100W2/78**, toque em **APLICATIVOS** > **Chave HDMI**. Selecione uma resolução de saída compatível com a sua TV.
 - No **Pi3100W2/78**, quando o conector **MINI HDMI** estiver em uso, pressione o botão **Liga/desliga/bloquear** para retornar à tela anterior.



Dica


- Como uma interface compacta de áudio/vídeo, o HDMI transmite dados digitais descompactados. Com a conexão HDMI, conteúdos de alta definição de vídeo/áudio podem apresentar a melhor qualidade audiovisual em uma HDTV.

6 Aplicativos

Com os aplicativos, você pode acessar funções, serviços e diferentes conteúdos de áudio e vídeo no **Pi3100W2/78**.

Instalar aplicativos


No **Pi3100W2/78**, você pode instalar aplicativos de

-  (**Play Store**) pela Internet; ou
- outras fontes, como outras fontes online, o armazenamento interno do **Pi3100W2/78**, e o cartão Micro SD que você inseriu no **Pi3100W2/78**.

Play Store

1 Acesse ou crie uma conta do Google para acessar os serviços do Google. Para adicionar uma conta do Google, faça o seguinte:

- ① Acesse  (**Play Store**). Toque em **⋮** > **Contas**.



- ② Selecione **Adicionar conta**.

- ③ Siga as instruções na tela para adicionar uma conta.


2 Procure aplicativos como necessário.

3 Baixe o aplicativo:

- Toque no aplicativo. Confirme conforme necessário.
 - ↳ Quando o download estiver completo, a instalação começará automaticamente.
 - ↳ Confira a barra de status. Se necessário, toque no ícone para começar a instalação.




Dica

- Para gerenciar suas contas, acesse  **Configurações** > **CONTAS**. Toque em uma conta para selecionar suas opções.

Outras fontes


Permitir a instalação de fontes desconhecidas

- Na tela inicial, acesse  > **Segurança**. Toque para ativar **Unknown sources** (Fontes desconhecidas).
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

Download/transferência de aplicativos

- Para baixar aplicativos de fontes online, siga as instruções na tela;
- Para transferir aplicativos à memória interna ou cartão SD do dispositivo, utilize o cabo USB para conectar o **Pi3100W2/78** ao seu PC.


Iniciar instalação

- Os aplicativos baixados iniciam a instalação automaticamente;
- Para procurar os aplicativos que você transferiu para a memória interna ou cartão SD, acesse . Localize os aplicativos e toque na opção para começar a instalação.

Gerenciar aplicativos

Você pode gerenciar os aplicativos no **Pi3100W2/78**, como, por exemplo, instalar/desinstalar aplicativos, parar de executar aplicativos ou selecionar outras opções.



- 1 Na tela inicial, selecione **Configurações** > **Aplicativos**.
 - Em **BAIXADOS**, localize os aplicativos que você baixou da **Play Store** ou outras fontes.
 - Em **CARTÃO SD**, procure os aplicativos que você instalou no cartão SD.
 - Em **EM EXECUÇÃO**, procure os aplicativos executados no **Pi3100W2/78**.
 - Em **TODOS**, localize todos os aplicativos que você instalou no **Pi3100W2/78**.
- 2 Toque em um aplicativo.
↳ As opções e informações são exibidas.




- 3 Toque para selecionar uma opção.

7 Navegador

Com , você pode navegar em páginas da Web.



- ① Adicione um marcador à página da Web em questão.
- ② Acesse as páginas da Web marcadas.

- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Toque nos ícones ou na caixa de texto para fazer o seguinte:
 - ① Introduza o endereço das páginas da Web. Toque em ► para começar a pesquisa.
 - ② Toque nos ícones para voltar, avançar ou atualizar a página da Web.
 - ③ Feche a página da Web.
 - ④ Abra uma nova página da Web.

Para alternar entre páginas da Web,

- Na barra superior, toque na guia da página da Web selecionada.

Adicionar um marcador

Adicione um marcador. Você pode acessar rapidamente uma página da Web visitada.

8 Email

No **Pi3100W2/78**, você pode receber e enviar emails como faz em um computador. Faça o seguinte:


- Configure suas contas de email no dispositivo.

Configurar sua conta de email


No **Pi3100W2/78**, configure suas contas de email das seguintes maneiras:

- Configure suas contas de email POP3 ou IMAP ou
- Configure sua conta do Microsoft Exchange para acessar a caixa de correio do Exchange no trabalho (consulte 'Configurar sua conta no Microsoft Exchange' na página 25).

Configurar sua conta POP3/IMAP


- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Configure sua conta de email:
 - Digite as informações sobre sua conta;
 - Selecione a conta pop3 ou IMAP.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
 - Consulte seu provedor de serviços de email para obter as informações de configuração, tal como o servidor de saída e o servidor de entrada.

Selecionar as configurações da conta



- 1 Na tela da lista de email, pressione **≡ >** **Configurações**.
 - ↳ Uma tela pop-up é exibida.
 - Se necessário, toque em **↶** diversas vezes para retornar à tela da lista de emails.
- 2 Selecione suas opções para a conta.
Para adicionar uma conta,
 - Em **≡ > Configurações**, toque em **Adicionar conta**.
Para retirar uma conta,
 - Em **≡ > Configurações**, selecione **Remover conta**.
 - ↳ A conta em questão é removida.

Verificar suas mensagens de email



Você pode verificar suas mensagens de email das seguintes maneiras:

- Verificar uma caixa de correio combinada;
- Verificar mensagens por conta;
- Verificar mensagens com asterisco;
- Verificar mensagens não lidas.

Para verificar uma caixa de correio combinada,

- 1** Na tela da lista de emails, toque no nome da conta.
 - ↳ Uma lista suspensa de nomes de contas é apresentada.
- Se necessário, toque em ↶ diversas vezes para retornar à tela da lista de emails.
- 2** Toque em **Exibição combinada**.
 - ↳ Cores diferentes são usadas para marcar as mensagens de contas diferentes.

Para verificar mensagens de uma única conta,

- 1** Repita a **Etapas 1** em "Para verificar uma caixa de correio combinada".
- 2** Toque na conta selecionada.
 - ↳ As mensagens da conta são exibidas.



Para verificar mensagens com asteriscos,

- Toque na estrela ao lado da mensagem.
 - ↳ A mensagem é adicionada à pasta **Estrelas**.

Para verificar as mensagens não lidas,

- Na tela de lista de emails, as mensagens não lidas ficam em branco.


Escrever mensagens de email



Quando você ler uma mensagem, toque nos ícones para fazer o seguinte:

- 1** Compor uma nova mensagem
- 2** Responder
- 3** Responder a todos
- 4** Avançar

Organizar mensagens de email




- 1 Na tela da lista de emails, selecione as mensagens que você quer gerenciar:
 - Toque nas caixas de verificação ao lado das mensagens.
 - ↳ As mensagens selecionadas são realçadas.
- 2 Toque nos ícones para fazer o seguinte:
 - ① Excluir as mensagens.
 - ② Mover as mensagens à pasta selecionada.
 - ③ Marque as mensagens como lidas ou não lidas.
 - ④ Adicionar as mensagens à pasta Estrelas.

9 Peças


Câmera

Com as lentes de 0,3 megapixels na frente, você pode fazer o seguinte no **Pi3100V2/78**:

- Tirar uma foto de si mesmo usando a câmera ou o gravador de vídeo;
- Pelos aplicativos, conversar com amigos pela Internet.



Tirar fotos ou gravar vídeos



- ① Seletor da câmera, gravador de vídeo ou modo panorâmico
- ② Obturador
- ③ Miniatura
- ④ Ampliar/reduzir
- ⑤ Menu de opções

- 1 Na tela inicial, vá para .
↳ Os botões na tela são exibidos.

- 2 Toque em ou em para alternar entre câmera e gravador de vídeo.

- 3 Para tirar fotos:

- ① Aponte a lente para os objetos.
- ② Toque em .
- ③ A fotografia é tirada.

Para gravar vídeos:

- Toque em / para começar ou parar uma gravação de vídeo.

Para ver as fotos e os vídeos na Galeria,

- Toque na miniatura.
↳ Você pode ver as fotos e os vídeos produzidos.

Selecionar configurações

- Toque em para selecionar suas opções para a câmera ou gravador de vídeo:

Para a câmera:

- **Equilíbrio de branco**
Toque para selecionar a opção de acordo com a fonte atual de iluminação. Você pode reduzir os efeitos das cores pela iluminação.
- **Exposição**
Toque para selecionar um valor de acordo com as condições de iluminação.

Para o gravador de vídeo:

- **Equilíbrio de branco**
Toque para selecionar a opção de acordo com a fonte atual de iluminação. Você pode reduzir os efeitos das cores pela iluminação.
- **Gravação de lapso de tempo**
Toque para gravar no intervalo de tempo selecionado.

Calendário

No dispositivo, você pode sincronizar o calendário com:




- o calendário de sua conta do Microsoft Exchange (consulte 'Configurar sua

conta no Microsoft Exchange' na página 25).

Alarme



No **Pi3100W2/78**, você pode definir vários alarmes.

Definir um alarme

- 1 Verifique se você ajustou o relógio corretamente. (consulte 'Data e hora' na página 30)
 - 2 Na tela inicial, toque em .
↳ O próximo alarme é exibido.
- 
- 3 Toque em .
↳ Os alarmes definidos são exibidos.
 - 4 Para definir um despertador,
 - Para adicionar um alarme, toque em **Add alarm** (Adicionar alarme).
 - Para mudar um alarme, toque na hora pré-programada para o alarme.
 - 5 Selecione suas opções. Confirme quando solicitado.

Hora	Define a hora do alarme.
Repeat (Repetir)	Selecione como o alarme será repetido.
Ringtone (Toque)	Selecione o toque para o alarme: silencioso, campainha ou toque.
Label (Tipo)	Adicione uma descrição para o alarme.

Ligar ou desligar um alarme

- Em  > , toque na caixa de seleção ao lado da hora determinada para o alarme soar.
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.



Usar o alarme

Na hora do alarme definido, o alarme toca.

Uma tela pop-up é exibida.



- Para interromper o alarme, toque em **Snooze** (Soneca).
↳ O alarme soa 10 minutos mais tarde.
- Para parar o alarme, toque em **Dismiss** (Parar).
↳ O alarme será repetido na próxima hora programada para o alarme.

Selecionar configurações

- Em  > , toque em **Configurações** para selecionar opções para seu alarme, como volume ou duração da função soneca.

Calculadora

Na tela inicial, toque em  para usar a calculadora.

- 1 Digite números e operadores matemáticos:
 - Use o teclado na tela para digitar.
 - 2 Toque em **=** para iniciar o cálculo.
- Para limpar as entradas,**
- 1 Toque para posicionar o cursor antes da entrada que deseja limpar.
 - 2 Toque em  várias vezes.
 - As entradas posicionadas antes do cursor são limpas.
 - Para limpar todas as entradas, toque e segure .

Para copiar uma entrada,

- 1 Toque e segure uma entrada até que uma janela seja exibida.
↳ A entrada é copiada.

2 Para colar a entrada em seu email, faça o seguinte:

- ① **Na caixa de texto do seu email, mantenha pressionada uma posição até que uma janela seja exibida.**
- ② **Toque em Colar na tela que aparece.**
 - ↳ A entrada é copiada na posição selecionada. ■■

10 Usar o dispositivo em redes corporativas

Você pode usar o **Pi3100W2/78** em redes corporativas. Instale as credenciais seguras ou certificados de segurança para poder acessar as redes corporativas.

O acesso a rede corporativa pode permitir que você defina sua conta do Microsoft Exchange e adicione uma VPN ao dispositivo. Com a conta do Microsoft Exchange, você pode acessar sua caixa de emails do Exchange no trabalho.

Instalar credenciais seguras


Peça ao administrador da rede credenciais seguras ou certificados de segurança.

Para instalar as credenciais seguras,


- 1 Assegure-se de transferir os arquivos com credenciais seguras de um PC para o cartão SD que você inseriu no dispositivo.

Nota



- No **Pi3100W2/78**, veja se as credenciais seguras estão salvas no diretório raiz do cartão SD, não em uma pasta.

- 2 Instale as credenciais seguras:
 - ① Na tela inicial, acesse  > **Segurança** > **Instalar do cartão SD**.
 - ② Toque no arquivo para iniciar a instalação.
 - ③ Defina a senha e o nome para as credenciais como solicitado.

Para aplicar as credenciais seguras,

- 1 Em , selecione **Segurança** > **Credenciais confiáveis**.
- 2 Verifique se a credencial foi selecionada.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
 - ↳ No dispositivo, permita que os aplicativos usem as credenciais seguras.

Configurar sua conta no Microsoft Exchange

- 1 Na tela inicial, vá para .
- 2 Configure sua conta de email:
 - Digite as informações sobre sua conta e selecione **Exchange** como o tipo de conta.
 - Se você configurou outras contas de email, selecione  > **Configurações** na tela de lista de emails. Toque em **Adicionar conta**.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
 - Para o endereço do servidor, digite o endereço da Web do Outlook Web Access, por exemplo, owa.nome_da_empresa.com ou mail.nome_da_empresa.com/owa.
 - Para obter outras informações de configuração, tal como nome de domínio e nome de usuário, consulte seu administrador de sistema.

Nota


- O dispositivo pode funcionar com o Microsoft Exchange 2003 e 2007.

Adicionar VPN


A Rede privada virtual (VPN) permite que você se conecte a redes privadas por acesso seguro.

Às vezes, você necessita do acesso à VPN para se conectar a redes corporativas.

Para adicionar uma VPN no dispositivo


- 1** Peça ao administrador da rede as informações de configuração.
- 2** Na tela inicial, acesse  > **Redes e dispositivos sem fio > Mais > VPN.**
- 3** Configure a VPN como solicitado.
- 4** Instale as credenciais seguras como necessário (consulte 'Instalar credenciais seguras' na página 25).

Para se conectar à VPN,

- 1** Verifique se conectou o **Pi3100W2/78** à Internet.
- 2** Na tela inicial, acesse  > **Redes e dispositivos sem fio > Mais.**
 - ↳ Uma lista de VPNs é exibida.
- 3** Toque na VPN para começar a conexão.

11 Configurações

Para selecionar suas configurações,

- 1 Acesse  pela tela inicial.
- 2 Deslize o dedo para cima ou para baixo para percorrer as listas de opções.
- 3 Toque em uma opção para selecioná-la.

REDES E DISPOSITIVOS SEM FIO

Wi-Fi

Em REDES E DISPOSITIVOS SEM FIO > Wi-Fi, selecione suas configurações para Wi-Fi no dispositivo (consulte 'Conectar à Internet' na página 13).

Adicionar rede Wi-Fi

Digitar o SSID manualmente


SSID (Service Set Identifier) é o nome de um roteador. Pelo nome, o roteador é reconhecido por outros dispositivos Wi-Fi. Se você tiver ocultado o SSID do roteador (por exemplo, desativando a transmissão do SSID), o roteador ficará invisível na lista de redes disponíveis. Para conectar o **Pi3100W2/78** ao roteador, digite o SSID do roteador manualmente antes de procurar redes disponíveis no **Pi3100W2/78**.

- 1 Em **Wi-Fi**, arraste a barra deslizante para ativar o Wi-Fi.
- 2 Na barra superior, toque em **+**.
- 3 Digite o SSID do roteador:
 - ↳ O **Pi3100W2/78** começa procurando a rede.
 - ↳ Você pode localizar a rede na lista de redes.
- 4 Conecte o **Pi3100W2/78** à rede.

Notificação de rede

Ative a opção **Network notification** (Notificação de rede). Na base da tela, 

aparece quando uma rede Wi-Fi aberta está disponível.

- 1 Em **Wi-Fi**, arraste a barra deslizante para ativar o Wi-Fi.
- 2 Na barra superior, toque em  e selecione **Avançado** > **Notificação de rede**.

Modo avião

Ligue o modo de avião quando:

- Você deve desativar o acesso ao Wi-Fi por questões de segurança, como em um avião.

Em **REDES E DISPOSITIVOS SEM FIO**, selecione **Mais** > **Modo avião**. Você pode ativar ou desativar o acesso a Wi-Fi.

Configurações da VPN

Use as configurações da VPN para acessar redes privadas, como redes corporativas (consulte 'Usar o dispositivo em redes corporativas' na página 25).

DISPOSITIVO

HDMI

Em **HDMI**, toque em **Ligar automaticamente** para habilitar ou desabilitar a saída HDMI.

Som

Em **Sound** (Som), selecione as definições de sons para seu dispositivo.

Volume	Arraste o controle deslizante para selecionar o nível de volume para mídia, notificações e alarmes.
---------------	---

Notificação predefinida	Defina um arquivo de áudio como toque.
--------------------------------	--

Sons do toque	Os sons são reproduzidos quando você toca na tela.
----------------------	--

Som do bloqueio de tela	Os sons são reproduzidos quando você bloqueia/desbloqueia a tela.
--------------------------------	---

Tela

Em **Display** (Tela), selecione as configurações da tela:

Brightness (Luminosidade)	Arraste o controle deslizante para alterar o brilho da tela.
Papel de parede	Defina o papel de parede do dispositivo.
Dormir	Após o período de tempo selecionado, a tela desliga automaticamente. Para economizar a energia da bateria, selecione um valor baixo.
Tamanho da fonte	Selecione o tamanho da exibição da tela.

Armazenamento

Em **Armazenamento**, conheça as informações de espaço sobre o armazenamento interno e o cartão SD em seu **Pi3100W2/78**.

Em **Armazenamento** > **Apagar cartão SD**, você pode apagar todos os dados que armazenou no cartão SD.

Conexão USB do computador

Em **Armazenamento**, toque em ⓘ > **Conexão USB do computador** na barra superior.

Você pode selecionar como conectar o Pi3100W2/78 a um PC pelo cabo USB, como um dispositivo de armazenamento em massa ou dispositivo MTP.

Pilha

Em **Bateria**, verifique o uso da bateria pelos aplicativos.

Aplicativos

Em Aplicativos, gerencie os aplicativos no armazenamento interno do Pi3100W2/78.

Serviços de localização

- Em **Serviços de Localização**, habilite ou desabilite o **serviço de localização do Google**.
 - ➔ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
 - ➔ Você pode autorizar ou reprovar que as informações do seu local sejam usadas em serviços online de localização, tal como o Maps ou outros serviços e aplicativos relevantes.

Segurança

Bloqueio de tela

Por padrão, para desbloquear a tela do **Pi3100W2/78**, pressione o botão ligar/desligar/bloquear, depois arraste a trava até um ícone. Em **Bloqueio de tela**, você pode definir um padrão, PIN ou senha como a segurança do desbloqueio. Para desbloquear a tela, essa segurança de desbloqueio é exigida.

None (Nenhum)	Desative o bloqueio.
Deslizar	Deslize para desbloquear a tela (padrão).
Desbloqueio de rosto	Defina o reconhecimento de face como a segurança de desbloqueio.
Pattern (Padrão)	Defina um padrão como a segurança do desbloqueio.
PIN	Defina um PIN que consista em números.

Password (Senha)	Defina uma senha que consista numa combinação de números, letras e símbolos.
-----------------------------	--

Senhas visíveis

Sua senha consiste em vários caracteres. Para verificar se digitou os caracteres corretamente, mostre-os ao digitar a senha. Ative ou desative a opção **Manter senhas visíveis**.

- Toque na caixa de seleção.
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

Administradores de dispositivo


Os aplicativos em redes corporativas exigem direitos de administrador de dispositivo, tal como o email e o calendário em sua conta do Microsoft Exchange.

Antes de desinstalar um aplicativo, desative os direitos de administrador de dispositivo.

- Em **Administradores de dispositivo**, toque em um aplicativo.
↳ Os direitos de administrador do dispositivo são desativados.
↳ Você não pode sincronizar dados para o aplicativo.

Fontes desconhecidas

No **Pi3100W2/78**, você pode instalar aplicativos baixados do  (**Play Store**) ou outras fontes diferentes do .

- Para os aplicativos de fontes diferentes do , toque em **Fontes desconhecidas** para permitir a instalação no **Pi3100W2/78**.
↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.

Idioma e entrada

Idioma

Em **Selecionar idioma**, selecione o idioma para as instruções na tela do **Pi3100W2/78**.

Dicionário pessoal

Em **Dicionário pessoal**, adicione ou retire palavras ou frases do dicionário do usuário. Você pode personalizar as sugestões de palavra exibidas na tela pop-up durante sua entrada de texto no teclado do Android.

Para adicionar uma palavra ou frase,


- Toque em **+** para adicionar uma palavra ou frase.

Para editar uma palavra ou frase,

- 1 Toque na palavra ou frase.
↳ Uma tela pop-up é exibida.

- 2 Edite a palavra ou frase.

Para remover uma palavra ou frase,

- Toque em  ao lado da palavra ou frase.

Pesquisa por voz

Em **Pesquisa por voz**, selecione suas opções de Pesquisa de voz do Google.


Saída de texto para fala

Em **Saída de texto para fala**, selecione suas opções para:

- a saída de voz para a função de acessibilidade no dispositivo.

Instalar dados de voz

Baixe dados de voz para síntese da fala.

- 1 Conecte o dispositivo à Internet.
- 2 Selecione seu mecanismo de texto para fala. Toque em  > **Instalar dados de voz**.
↳ Selecione e baixe os dados de voz.

Selecione suas opções para a saída de voz

- 1 Em **Speech rate** (Velocidade da fala), selecione uma velocidade na qual o texto é lido: normal, fast (rápido) ou slow (lento).
- 2 Toque em **Listen to an example** (Ouvir um exemplo).
 - ↳ Suas opções são usadas para reproduzir a demonstração da síntese de fala.

reinicia

Em **redefinir** > **Restaurar configurações de fábrica**, você pode apagar todos os dados gravados no armazenamento interno do **Pi3100W2/78**.

CONTAS

Em **CONTAS**, adicione, remova ou gerencie uma conta.

- Toque em **Adicionar conta** para adicionar uma conta.
- Toque em uma conta para gerenciá-la, como, por exemplo, remover a conta ou selecionar opções de sincronização.

Data e hora

Configuração automática

Na Internet, você pode sincronizar a data e a hora no **Pi3100W2/78** usando os serviços online da Philips.

Para ativar a configuração automática do relógio,

- 1 Em **Data e hora**, toque para habilitar **Data e hora automáticas**.
 - ↳ Se a função for ativada, a caixa de seleção será selecionada.
- 2 Em **Select time zone** (Selecionar fuso horário), selecione o fuso horário atual.

- 3 Em **Use 24-hour format** (Usar formato de 24 horas) e **Select date format** (Selecionar formato de data), selecione suas opções para a exibição da hora e da data.

Configuração manual

- 1 Em **Data e hora**, toque para desabilitar **Data e hora automáticas**.
 - ↳ Se a função for desativada, a caixa de seleção será desmarcada.
- 2 Toque para definir data, hora e fuso horário em **Definir data**, **Definir hora** e **Definir fuso horário**.
 - Para selecionar uma data, toque nela no calendário.

Acessibilidade

Com a função de acessibilidade, as ações na tela do dispositivo são lidas em voz alta pela tecnologia de conversão de texto em fala, como os toques, que indicam a seleção de itens do menu. Para as pessoas que não podem ler a tela claramente, a função permite que usem o dispositivo numa maneira mais fácil.

Usar a função de acessibilidade

- 1 Toque em **TalkBack** para habilitar a função.
- 2 Em Saída de texto para fala, selecione suas opções para saída de voz. (consulte 'Saída de texto para fala' na página 29)

Auto-rotate screen (Girar tela automaticamente)

Em **Girar tela automaticamente**, toque para habilitar ou desabilitar a rotação da tela.

Sobre o tablet

Em **Sobre o tablet**, veja o status e as informações sobre o **Pi3100W2/78**.

System updates (Atualizações do sistema)

Em **Atualizações do sistema**, procure atualizações do **Pi3100W2/78**. Verifique se conectou o dispositivo à Internet.

Registre seu **Pi3100W2/78** para acessar as atualizações de firmware.

Registrar

- 1 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 2 Para registrar o **Pi3100W2/78** no www.philips.com/welcome,
 - ① Selecione **Atualizações do sistema > Registrar**.
 - ② Digite seu endereço de email válido.
↳ Você receberá uma mensagem de email de ConsumerCare@Philips.com.
 - ③ Use o link de página da Web no email para concluir o registro.

Para verificar as informações de registro

Você pode verificar se registrou o **Pi3100W2/78**, se concluiu o registro e a conta que usou para o registro.

- Toque em **Registro > Informações de registro**.

Para cancelar o registro do Pi3100W2/78

Para usar outro endereço de email como sua conta no site www.philips.com/welcome, você pode desregistrar o **Pi3100W2/78**.

- 1 Toque em **Registro > Cancelar registro**.
- 2 Confirme quando solicitado.

Atualizar

- 1 Certifique-se de que a bateria do dispositivo esteja carregada em mais de 75%.
- 2 Verifique se conectou o dispositivo à Internet.
- 3 Selecione **Atualizações do sistema > Atualizar**.
↳ O dispositivo começa a verificar a atualização de firmware.

↳ As informações de firmware são exibidas.

- 4 Siga as instruções na tela para baixar a atualização de firmware em seu dispositivo.
↳ Quando a mensagem "Um arquivo update.zip foi detectado na memória do dispositivo. Deseja fazer a atualização?" for exibida, o download será concluído.
- 5 Selecione a opção para começar a atualização.



Nota

- Durante o processo de atualização, não toque na tela nem nos botões.
- Mantenha o dispositivo ligado antes da conclusão da atualização do firmware.

Status e informações sobre o dispositivo

Em **Status**,

- **Status da bateria:** mostra o status da carga da bateria.
- **Nível da bateria:** exibe o percentual restante de energia na bateria.
- **Endereço IP:** exibe o endereço IP atribuído ao **Pi3100W2/78** quando o dispositivo é conectado a uma rede Wi-Fi.
- **Endereço Wi-Fi MAC:** exibe o identificador exclusivo atribuído ao adaptador de rede do **Pi3100W2/78**. Se a filtragem de endereço MAC estiver ativada no roteador, adicione o endereço MAC do **Pi3100W2/78** à lista de dispositivos que podem acessar a rede.

Informações legais: informações legais sobre o **Pi3100W2/78**

Número do modelo: número de modelo do dispositivo

Versão do Android: versão de firmware da plataforma Android na qual o dispositivo está sendo executado

Número do build: versão do software do
Pi3100W2/78

12 Verificar atualizações de firmware

Conecte o **Pi3100W2/78** a uma rede Wi-Fi. Você pode receber notificações sobre atualizações de firmware. Arraste para baixo a barra superior para ver as notificações.

Atualizar o firmware online

No **Pi3100W2/78**, você pode atualizar o firmware pelos serviços online da Philips na Internet (consulte 'System updates (Atualizações do sistema)' na página 31).

13 Dados técnicos

Alimentação

- Adaptador de energia
Philips ASSA1i-050200
Entrada: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0,45A
Saída: DC 5,0V 2 A
- Fonte de alimentação: bateria interna recarregável de polímero de íon lítio de 3.000mAh
- Tempo de reprodução¹
vídeo (MP4, Wi-Fi desativado): 3 horas

Tela

- Tipo: tela LCD sensível ao toque
- Medida diagonal da tela (pol.): 7
- Resolução: 1024 x 600 pixels

Plataforma

Android™ 4

Conectividade

- Fone de ouvido com plugue de 3,5 mm
- USB: 2,0, alta velocidade, tipo Micro
- Rede local wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Mini-HDMI

Som do fone de ouvido

- Separação de canais: > 45 dB
- Resposta em frequência: 60 a 18.000 Hz
- Potência de saída: 2 x 5 mW (máximo)
- Relação sinal-ruído: > 80 dB

Som do alto-falante

- Resposta em frequência: 100 a 15.000 Hz
- Potência de saída: 600mW
- Relação sinal-ruído: > 60 dB

Reprodução de áudio

- Formatos suportados:
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (estéreo), FLAC, MIDI (Tipos 0 e 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) e iMelody (.imy)

Captura de áudio

- AMR-NB
Taxa de bits: 4,75 a 12,2 kbps
Taxa de amostragem: 8 kHz
Arquivo suportado: 3GPP (.3gp)

- Especificado
Taxa de bits: 128 kbps
Taxa de amostragem: 44,1 kHz
Formato do arquivo: MP3
- Microfone embutido: mono

Reprodução de vídeo

- Formatos suportados:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

Captura de vídeo

- Formato da tela H. 264 (4:3 ou 16:9 selecionável)
- Resolução do vídeo: VGA (640 x 480)
- Taxa de quadros: 30 quadros por segundo
- Container: .mp4
- Formato do áudio: MP3
- Lente: tamanho do foco fixo
- Tempo de gravação: depende do armazenamento

Reprodução de imagens estáticas

- Formatos suportados:
JPEG, BMP, PNG e GIF

Captura de imagens estáticas

- Resolução da foto: VGA (640 x 480)
- Formato da foto: JPEG, PNG
- Lente: tamanho do foco fixo

Mídia de armazenamento

- Capacidade da memória interna²:
8 GB NAND Flash
- Armazenamento externo:
Compartimento para cartão de memória Micro SD (capacidade máxima do cartão de memória: 32 GB)

Aplicativos pré-carregados

- Play Store, Google Search, Voice Search, Navegador, Galeria, Estúdio de filmagem, Play Music, Câmera, Email, Calendário, Relógio, Calculadora
- ES File Explorer



Nota

- ¹ Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga. A duração da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.
- ² 1 GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível é menor. Não é possível contar com a capacidade de memória total porque parte da memória é reservada para o dispositivo. A capacidade de armazenamento é baseada em 4 minutos por música e 128 kbps de codificação MP3.

Requisitos de sistema do PC

- Windows®XP (SP3 ou superior), Vista/7 (32 bits, 64 bits)
- Processador Pentium III 800 MHz ou superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espaço no disco rígido
- Conexão com a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou posterior
- Porta USB

